

EDIFIER[®]

Głośniki 2.1 Edifier M201BT

Instrukcja obsługi

Ważna instrukcja bezpieczeństwa

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
3. Należy prawidłowo zainstalować urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale dotyczącym podłączenia urządzenia.
4. Zalecane jest używanie produktu w środowisku o temperaturze 0-35°C.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
6. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w jakiegokolwiek cieczy ani narażać go na kapanie lub rozpryskiwanie.
7. Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło).
8. Nie należy umieszczać na produkcie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon; nie należy również używać otwartego ognia, takiego jak zapalone świece.
9. Nie należy zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
10. Należy zachować wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić dobrą wentylację (zaleca się minimum 5 cm).
11. Nie wkładaj wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem sprawdź, czy wtyczka nie jest zablokowana w gnieździe, czy pasuje do gniazda i czy jest skierowana we właściwą stronę.
12. Dostarczone akcesoria i części (takie jak śruby) należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
13. Nie należy otwierać ani zdejmować obudowy samodzielnie. Może to narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego napięcia lub inne niebezpieczne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia (np. uszkodzony przewód lub wtyczka, narażenie na rozprysk cieczy lub wpadnięcie obcego przedmiotu, narażenie na deszcz lub wilgoć, produkt nie działa, został upuszczony itp.), naprawę powinien niezwłocznie wykonać autoryzowany serwis.
14. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu suchą ściereczką należy zawsze najpierw wyłączyć produkt i odłączyć wtyczkę od zasilania.
15. Do czyszczenia powierzchni produktu nie wolno używać silnych kwasów, zasad, benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych. Używaj tylko neutralnego rozpuszczalnika lub czystej wody.



Zbyt głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Głośność należy utrzymywać w bezpiecznym zakresie.

Ostrzeżenie o zasilaniu:

1. Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka elektrycznego.
2. Przed użyciem upewnij się, że napięcie robocze jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania. Prawidłowe napięcie robocze można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
3. Ze względów bezpieczeństwa należy odłączać urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
4. W normalnych warunkach zasilacz może się nagrzewać. Należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy i zachować ostrożność.
5. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na obudowie lub spodzie produktu lub zasilacza.



Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega użytkownika, aby nie demontował obudowy produktu, ponieważ w środku nie ma żadnych części wymienianych przez użytkownika. Produkt należy oddać do naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym.



Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.





Ten symbol oznacza, że produkt jest urządzeniem elektrycznym KLASY II lub podwójnie izolowanym, które nie wymaga uziemienia.

Wtyczka MAINS jest używana jako urządzenie odłączające, a urządzenie odłączające powinno być łatwe w obsłudze.


W przypadku produktów bezprzewodowych:

1. Produkt bezprzewodowy może generować krótkie fale radiowe i zakłócać normalne użytkowanie innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
2. Wyłącz produkt, gdy jest to niedozwolone. Nie używaj produktu w placówkach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu automatycznych bramek, automatycznych systemów przeciwpożarowych lub innych urządzeń automatycznych.
3. Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w promieniu 20 cm. Fale radiowe mogą zakłócać normalne działanie rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.

Zawartość




Kabel audio



Instrukcja obsługi

Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Ilustracje



1. Regulacja głośności: zwiększanie/zmniejszanie głośności

Naciśnięcie: wybór trybu wejścia (tryb Bluetooth/AUX)

Naciśnięcie i przytrzymanie: rozłączenie Bluetooth (tryb Bluetooth)

2. Regulacja tonów niskich

3. Wejście AUX

4. Wskaźnik wejścia

Tryb AUX: świeci się zielona dioda

Tryb Bluetooth (niepodłączony): niebieskie światło miga


Tryb Bluetooth (podłączony): niebieskie światło świeci się światłem ciągłym

5. Wyjście lewego i prawego głośnika satelitarnego

6. Kabel zasilający

7. Przetącznik zasilania

Połączenie



Połączenie Bluetooth



- Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "Volume/Input", aby przełączyć się w tryb Bluetooth, niebieska dioda zacznie migać;
- Ustaw swój telefon komórkowy tak, aby wyszukał i połączył się z urządzeniem "EDIFIER M201BT".

Głośność/
Wejście



Naciśnij, aby przełączyć na
tryb Bluetooth



Specyfikacje

Całkowita moc (szczytowa): 68 W

Całkowita moc (RMS): 34W (R/L: 8W+8W SW: 18W)

Pasma przenoszenia: R/L: 210Hz-20KHz SW: 63Hz-206Hz

Wejścia audio: AUX, Bluetooth

Deklaracja dla UE

Pasma częstotliwości: 2,402 GHz~2,480 GHz

Moc wyjściowa RF: 20 dBm (EIRP)

Nie ma ograniczeń w użytkowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy głośnik jest włączony.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą regulatora głośności.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione w głośnikach.
- Sprawdź, czy ze źródła dźwięku jest emitowany sygnał.

Nie można nawiązać połączenia przez Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth. Jeśli znajduje się on w innym trybie wejścia audio, połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane. Odłącz się od urządzenia Bluetooth, naciskając i przytrzymując przycisk "Volume/Input" (Głośność/Wejście), a następnie spróbuj ponownie.
- Efektywny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów; należy upewnić się, że urządzenie działa w tym zasięgu.
- Spróbuj nawiązać połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.

M201BT nie włącza się

- Sprawdź, czy podłączone jest zasilanie główne i czy gniazdo zasilania jest sprawne.

Hałas dochodzący z głośników

- Głośniki urządzenia EDIFIER generują niewielki hałas, natomiast hałas tła niektórych urządzeń audio jest zbyt wysoki. Jeśli w odległości 1 metra od głośnika nie słychać żadnego dźwięku, to nie ma problemu z głośnikami.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>