

UGREEN

Transmitter USB Bluetooth do Switch/PlayStation

Model: CM408 | P/N: 10928

instrukcja obsługi

Schemat produktu

PC USB 2.0 Pł. Indykator LED

— 1 —

Funkcje

Switch Dock PlayStation Host

Główny Słuchawki

— 2 —

Specyfikacja

Model	CM408
PIN	10026
Zakres częstotliwości	2400MHz-2483.5MHz
Pasmo przenoszenia	20Hz-20KHz
SNR	> 90dB
THD	< 0.1%
Kodek	SBC
Dystans transmisji	10m

Instrukcje

1: Połączenie Bluetooth

— 3 —

Krok 1: Uruchom Switch dock lub PlayStation host, umieść produkt w gnieździe USB konsoli i włącz w tryb automatycznego parowania. Wyświetnik LED zaświeci na niebiesko i biało.

Bluetooth Główny

Krok 2: Uruchom głośnik lub słuchawki Bluetooth, produkt automatycznie sprawdzi i łączy się z urządzeniem audio. Proces może potrwać około 10 sekund.

Połączenie, migie na biało

Krok 3: Indykator LED miga białym światłem co 10 sekund, co oznacza, że połączenie jest nawiązane.

— 4 —

2: Uwagi dotyczące połączenia Bluetooth.

- Podczas tworzenia połączenia zaleca się, aby urządzenie Bluetooth znajdowało się nie dalej, niż 10 metrów od nadajnika.
- Jeśli łączenie stale kończy się niepowodzeniem, zaleca się ponowne uruchomienie nadajnika i odbiornika.
- W trakcie parowania, jeśli urządzenie nie spełnia się z nadajnikiem w ciągu 3 minut, spróbuj ponownie uruchomić Bluetooth z nadajnikiem.
- W czasie tworzenia połączenia może nastąpić nagłe rozłączenie.

3: Automatyczne ponowne połączenie.

Transmitter pamięta sparowane ID i potrafi automatycznie połączyć się z ostatnim device sparowanym urządzeniem.

4: Multipoint Bluetooth

Gdy urządzenie jest sparowane z odbiornikiem A, wyłącz odbiornik A i uruchom głośnik produktu. Następnie łączy z odbiornikiem B, po sparowaniu, obsługa ponownie menu Bluetooth odbiornika A, B produkt łączy się z tym głośnikiem. Od tej pory produkt będzie połączony jednocześnie z odbiornikami A i B.

— 5 —

Status indykatora

Operacja	Indykator
Uruchomienie	Białe światło przez 3 sekundy
Wyłączenie	Stale światło głośno
Parowanie	Nagrzewanie niebiesko i białe
Polączenie	Białe pulsujące przez 10 sek.
Przewidywanie	Białe pulsujące przez 5 sek.
Rozłączenie	Białe pulsujące przez 5 sek.

Uwagi

- Podczas działania w trybie Multipoint Bluetooth, urządzenie powinno być w odległości nie większej niż 5m od odbiornika A/B.
- Funkcja połączenia głosowego jest niedostępna.

— 6 —

Zestaw zawiera

1X Transmitter Bluetooth USB do Switch/PlayStation

1X Instrukcja użytkownika

— 7 —